

HTK851XX
HTK851XX

HATOR®
Rockfall 3
TKL Wireless

TKL WIRELESS GAMING KEYBOARD

EN	User manual
DE	Benutzerhandbuch
FR	Manuel utilisateur
IT	Manuale d'uso
ES	Manual de usuario
NL	Handleiding
PL	Instrukcja obsługi
RO	Manual de utilizare
HU	Használati útmutató
BS	Priručnik za upotrebu
CZ	Uživatelský manuál
SK	Používateľská príručka

PACKAGE CONTENT


- Keyboard

• 2.4GHz dongle

• USB Type-A to Type-C cable

• USB Type-A to Type-C adapter
- Keycap and switch puller

• Sticker pack



PRODUCT OVERVIEW

1. QMA profile PBT keycaps

2. Functional keys (FN)

3. Adjustable RGB lighting effects


4. LED indicators

5. Mode switch
6. USB Type-A to Type-C cable

7. Dongle holder

8. Feet

9. Detachable rubber pads



IMPORTANT

Charge the keyboard from the computer or laptop using a USB cable. Do not use a charger more than 10W and 5V. It can cause the device to malfunction.

- HTK851XX
HTK851XX
4. LED indicators

Cap Lock
Charge indicator
5. Mode switch


BT
OFF
2.4GHz

Wireless mode
Wired mode
Low latency wireless mode

2. Functional keys (Fn)

Hotkeys for Windows®	Hotkeys for macOS®
Fn1 + F1	Display brightness -
Fn1 + F2	Display brightness +
Fn1 + F3	E-mail
Fn1 + F4	Web/Home
Fn1 + F5	Calculator
Fn1 + F6	Media player
Fn1 + F7	Previous track
Fn1 + F8	Play/Pause
Fn1 + F9	Next track
Fn1 + F10	Mute
Fn1 + F11	Volume -
Fn1 + F12	Volume +
Fn1 + Win	Win key lock

Global hotkeys	RGB backlight hotkeys
Fn1 + ESC	Restore factory settings
Fn1 + 1	1 BT device pairing
Fn1 + 2	2 BT device pairing
Fn1 + 3	3 BT device pairing
Fn1 + 4	2.4GHz mode pairing
Fn1 + Tab	Win/Mac switch
Fn1 + +	6KRO/NKRO switch
Fn2	Menu key
Fn1 + Backspace	Switch RGB modes
Fn1 + PgUp	Hue +
Fn1 + PgDown	Hue -
Fn1 + ↑	Brightness +
Fn1 + ↓	Brightness -
Fn1 + →	Effect speed +
Fn1 + ←	Effect speed -



EN CONNECTING YOUR GAMING KEYBOARD

Wired mode

Connect the keyboard to a USB Type-A port on your computer. Turn on the mode switch (5) on the back of the keyboard. The OS will detect your keyboard automatically.

NOTICE: Before using the keyboard in wireless mode, make sure that the keyboard is charged.

2.4GHz wireless mode

1. Connect the 2.4GHz dongle to the USB Type-A port on your computer.

2. Turn on the mode switch (5) on the back of the keyboard.
- For better gaming performance, place the dongle closer to your keyboard.

NOTICE: If keyboard in 2.4G mode and dongle connected to PC, but keyboard does not work, please make pairing again: Disconnect dongle from the computer. Press and hold key combination «FN1 + 4» for 3 seconds until the green light starts flashing and connect your 2.4GHz dongle to computer's USB port. After successful pairing, green led will stop blinking.

BT wireless mode

NOTICE: The keyboard supports up to 3 BT profiles, each can be used for a separate device with «FN1 + 1/2/3».

1. Turn to BT wireless mode using mode switch (5) on the back of the keyboard.

2. Start searching for available BT devices on the device you want to connect.
3. If you are connecting to a new device for the first time, press and hold «FN1 + 1, 2 or 3» for 3 seconds until the blue light starts flashing.

4. Find the HATOR® keyboard in the list and connect to it.

After successful pairing a profile for the first time, you can switch between them by short-pressing «FN1 + the desired profile 1/2/3».

NOTICE: If the keyboard is in BT mode, but the keyboard does not work, please make pairing again.

Keyboard configuration:

This keyboard has QMK-based firmware that can be customized by the user in VIA or more. The keyboard has QMK's code of the code itself, which can be found in public access on QMK's GitHub repo.

1. To start customizing, please connect keyboard to PC in wired mode and authorize your user in https://usevia.app/

2. If the keyboard can't be authorized, please download the correct keyboard layout in .JSON format from our website (QR).
3. You can use the saved settings in any wireless mode.

NOTICE: Only browsers with WebHID enabled are currently supported (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Offline use:

Download VIA software for offline configuration in case of lack of Internet access: <https://github.com/the-via/releases/releases>
OS support: Windows®, macOS®, LINUX®.

DE VERBINDUNG IHRER GAMING-TASTATUR

Kabelmodus

Schließen Sie die Tastatur an einen USB-Type-A-Anschluss Ihres Computers an. Schalten Sie in den Kabelmodus um, indem Sie den Modus-Schalter (5) auf der Rückseite der Tastatur verwenden.

HINWEIS: Bevor Sie die Tastatur im kabellosen Modus verwenden, stellen Sie sicher, dass die Tastatur aufgeladen ist.

2.4GHz Wireless Modus

1. Schließen Sie den 2.4GHz Dongle an den USB-Type-A-Anschluss Ihres Computers an.

2. Schalten Sie in den 2.4GHz-Wireless-Modus, indem Sie den Modus-Schalter (5) auf der Rückseite der Tastatur verwenden.

Für eine bessere Gaming-Leistung platzieren Sie den Dongle näher an der Tastatur.

HINWEIS: Wenn sich die Tastatur im 2.4GHz-Modus befindet und der Dongle mit dem PC verbunden ist, die Tastatur jedoch nicht funktioniert, führen Sie das Pairing neu aus durch: Drücken und halten Sie die Tastenkombi «FN1 + 4» für 3 Sekunden, bis die grüne Lampe zu blinken beginnt, um in den 2.4GHz-Modus zu wechseln.

BT Wireless Modus

HINWEIS: Die Tastatur unterstützt bis zu 3 BT-Profilen, von denen jedes für ein separates Gerät mit «FN1 + 1/2/3» verwendet werden kann.

1. Schalten Sie in den BT Wireless Modus, indem Sie den Modus-Schalter (5) auf der Rückseite der Tastatur verwenden.

2. Starten Sie die Suche nach verfügbaren Bluetooth-Geräten auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten.
3. Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem neuen Gerät verbinden, drücken und halten Sie «FN1 + 1, 2 oder 3» für 3 Sekunden, bis die blaue Lampe zu blinken beginnt.

4. Finden Sie die HATOR®-Tastatur in der Liste und verbinden Sie sich damit.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird die Hintergrundbeleuchtung wiederhergestellt und das Betriebssystem erkennt die Tastatur automatisch.

Nach dem ersten erfolgreichen Pairing eines Profils können Sie durch kurzes Drücken von «FN1 + dem gewünschten Profil 1/2/3» zwischen den Profilen wechseln.

HINWEIS: Wenn sich die Tastatur im BT-Modus befindet, aber nicht funktioniert, führen Sie das Pairing erneut durch.

Konfiguration der Tastatur:

Diese Tastatur verfügt über eine Firmware auf Basis von QMK, die vom Benutzer in VIA angepasst werden kann oder tiefergehend in der Software selbst, der im öffentlichen Zugang im QMK GitHub-Repository zu finden ist.

1. Um mit der Anpassung zu beginnen, schließen Sie die Tastatur im kabelgebundenen Modus an den PC an und autorisieren Sie Ihre Tastatur in https://usevia.app/

2. Wenn die Tastatur nicht autorisiert werden kann, laden Sie bitte das korrekte Tastaturlayout im .JSON-Format von unserer Website herunter (QR).
3. Sie können die gespeicherten Einstellungen in jedem kabellosen Modus verwenden.

HINWEIS: Derzeit werden nur Browser mit aktivierter WebHID-Unterstützung unterstützt (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Offline-Nutzung:

Laden Sie die VIA-Software für die Offline-Konfiguration herunter, falls kein Internetzugang vorhanden ist. <https://github.com/the-via/releases/releases>
Betriebssystem-Unterstützung: Windows®, macOS®, LINUX®.

IT CONNETTERE LA TUA TASTIERA DA GAMING

Modalità con cavo

Collega la tastiera a una porta USB Type-A del tuo computer. Schiama il modulo wireless 2.4GHz follostand l'interruttore modalità (5) sul retro della tastiera. Il sistema operativo rileverà automaticamente la tastiera.

AVVISO: Prima di utilizzare la tastiera in modalità wireless, assicurati che sia carica.

Modalità wireless 2.4GHz

1. Collega il dongle 2.4GHz alla porta USB Type-A del tuo computer.

2. Imposta il modulo wireless 2.4GHz follostand l'interruttore modalità (5) sul retro della tastiera.
- Per migliorare le prestazioni di gioco, posiziona il dongle più vicino alla tastiera.

AVVISO: Se la tastiera è in modalità 2.4GHz e il dongle è collegato al PC, ma la tastiera non funziona, effettua nuovamente l'abbinamento. Premi premuta la combinazione di tasti «FN1 + 4» per 3 secondi fino a quando la luce verde inizia a lampeggiare per passare alla modalità 2.4GHz.

Modalità wireless BT

AVVISO: La tastiera supporta fino a 3 profili BT, ognuno dei quali può essere utilizzato per un dispositivo separato con «FN1 + 1/2/3».

1. Imposta la modalità wireless BT usando l'interruttore modalità (5) sul retro della tastiera.

2. Inizia a cercare i dispositivi BT disponibili sul dispositivo che desideri connettere.
3. Se sei stato connesso a un nuovo dispositivo per la prima volta, premi premuto «FN1 + 1, 2 o 3» per 3 secondi fino a quando la luce blu inizia a lampeggiare.

4. Trova la tastiera HATOR® nell'elenco e connettiti.

Se la connessione ha successo, la retroilluminazione verrà ripristinata e il sistema operativo rileverà automaticamente la tastiera.

Dopo aver abbinato correttamente un profilo per la prima volta, puoi passare tra di essi premendo brevemente «FN1 + il profilo desiderato 1/2/3».

AVVISO: Se la tastiera è in modalità BT ma non funziona, effettua nuovamente l'abbinamento.

Configurazione della tastiera:

Questa tastiera ha un firmware basato su QMK che può essere personalizzato dall'utente tramite VIA o più profondamente con modifiche del codice stesso, reperibile pubblicamente nel repository GitHub di QMK.

1. Per iniziare la personalizzazione, collega la tastiera al PC in modo cablat e autorizza la tastiera su <https://usevia.app/>

2. Se la tastiera non può essere autorizzata, scarica il layout corretto della tastiera in formato .JSON dalla nostra sito web (QR).
3. Puoi utilizzare le impostazioni salvate in qualsiasi modalità wireless.

AVVISO: Attualmente, sono supportati solo i browser con WebHID abilitato (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Uso offline:

Scarica il software VIA per la configurazione offline in caso di mancanza di accesso a Internet. <https://github.com/the-via/releases/releases>
Supporto per i sistemi operativi: Windows®, macOS®, LINUX®.

ES CONECTANDO TU TECLADO PARA GAMING

Modo con cable

Conecta el teclado a un puerto USB Type-A de tu computadora. Cambia al modo con cable usando el interruptor de modo (5) en la parte trasera del teclado. El sistema operativo detectará automáticamente el teclado.

AVISO: Antes de usar el teclado en modo inalámbrico, asegúrate de que el teclado esté cargado.

Modo inalámbrico de 2.4GHz

1. Conecta el dongle de 2.4GHz a un puerto USB Type-A de tu computadora.

2. Cambia al modo inalámbrico de 2.4GHz usando el interruptor de modo (5) en la parte trasera del teclado.
- Para mejorar el rendimiento en juegos, coloca el dongle más cerca de tu teclado.

AVISO: Si el teclado está en modo 2.4GHz y el dongle está conectado al PC, pero el teclado no funciona, vuelve a emparejarlo: Mantén presionada la combinación de teclas «FN1 + 4» durante 3 segundos hasta que la luz verde comience a parpadear para cambiar al modo 2.4GHz.

Modo inalámbrico BT

AVISO: El teclado admite hasta 3 perfiles BT, cada uno de los cuales puede usarse para un dispositivo separado con «FN1 + 1/2/3».

1. Cambia al modo inalámbrico BT usando el interruptor de modo (5) en la parte trasera del teclado.

2. Comienza a buscar dispositivos BT disponibles en el dispositivo al que deseas conectar.
3. Si estás conectando un nuevo dispositivo por primera vez, mantén presionado «FN1 + 1, 2 o 3» durante 3 segundos hasta que la luz azul comience a parpadear.

4. Encuentra el teclado HATOR® en la lista y conéctalo.

Si la conexión es exitosa, la retroiluminación se restaurará y el sistema operativo detectará automáticamente el teclado.

Después de emparejar con éxito un perfil por primera vez, puedes cambiar entre ellos presionando brevemente «FN1 + el perfil deseado 1/2/3».

AVISO: Si el teclado está en modo BT pero no funciona, vuelve a emparejarlo.

Configuración del teclado:

Este teclado tiene un firmware basado en QMK que puede ser personalizado por el usuario en VIA o más profundamente con modificaciones del propio código, disponible públicamente en el repositorio de GitHub de QMK.

1. Para comenzar la personalización, conecta el teclado al PC en modo cableado y autorice su teclado en <https://usevia.app/>

2. Si el teclado no puede ser autorizado, descargue el diseño correcto del teclado en formato .JSON desde nuestro sitio web (QR).
3. Puede utilizar las salvas configuraciones en cualquier modo inalámbrico.

AVISO: Actualmente, solo se admiten navegadores con WebHID habilitado (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Utilisation hors ligne:

Téléchargez le logiciel VIA pour la configuration hors ligne en cas d'absence de connexion Internet. <https://github.com/the-via/releases/releases>
Compatibilité des systèmes d'exploitation : Windows®, macOS®, LINUX®.

NL VERBINDING MAKEN MET JE GAMING TOETSENBORD

Bedrade modus

Sluit het toetsenbord aan op een USB Type-A-poort van je computer. Schakel over naar de 2.4GHz draadloze modus met de modus-schakelaar (5) aan de achterkant van het toetsenbord. Het besturingssysteem detecteert je toetsenbord automatisch.

LET OP: Zorg ervoor dat het toetsenbord is opgeladen voordat je het in de draadloze modus gebruikt.

2.4GHz draadloze modus

1. Connecteaz 2.4GHz dongle aan op een USB Type-A-poort van je computer.

2. Schakel over naar de 2.4GHz draadloze modus met de modus-schakelaar (5) aan de achterkant van het toetsenbord.
- 2.4GHz draadloze modus

2.4GHz draadloze modus

Voor betere gameprestaties plaats je de dongle dichtbij bij je toetsenbord.

LET OP: Als het toetsenbord in 2.4GHz-modus staat en de dongle is verbonden met de pc, maar het toetsenbord niet werkt, maak dan opnieuw verbinding: Houd de toetsencombinatie «FN1 + 4» 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje begint te knipperen om over te schakelen naar de 2.4GHz modus.

BT draadloze modus

LET OP: Het toetsenbord ondersteunt tot 3 BT-profielen, elk kan worden gebruikt voor een apart apparaat separaat con «FN1 + 1/2/3».

1. Schakel over naar de BT draadloze modus met de modus-schakelaar (5) aan de achterkant van het toetsenbord.

2. Incepe sl cauti dispozitivul BT disponibil pe dispozitivul la care vrei să-l conectezi.
3. Dacă te conectezi la un dispozitiv nou pentru prima dată, apăsa și tine apăsată combinația «FN1 + 1, 2 sau 3» timp de 3 secunde până când lumina albastră începe să clipească.

4. Găsește tastatura HATOR® în listă și conectează-te la ea.

Dacă conexiunea este reușită, iluminarea de fundal va fi restaurată, iar sistemul de operare va detecta automat dispozitivul tău.

După asocierea cu succes a unui profil pentru prima dată, poți comuta între ele print-o apăsare scurtă pe «FN1 + profilul dorit 1/2/3».

AVIZ: Dacă tastatura este în modul BT, dar nu funcționează, reface împerecherea.

Configurarea tastaturii:

Această tastatură are un firmware bazat su QMK, care poate fi personalizat de utilizator în VIA sau mai în profunzime prin modificarea codului în sine, care este disponibil public în depozitul GitHub al QMK.

1. Pentru a începe personalizarea, conectați tastatura la PC în modul cu fir și autorizați tastatura dev <https://usevia.app/>

2. Dacă tastatura nu poate fi autorizată, descărcăți layout-ul corect al tastaturii în format .JSON de pe site-ul nostru (QR).
3. Puteți folosi setările salvate în orice mod wireless.

AVIZ: În prezent, sunt suportate doar browserele cu WebHID activat (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Offline gebruik:

Download VIA-software voor offline configuratie in geval van gebrek aan internettoegang. <https://github.com/the-via/releases/releases>
Ondersteuning voor besturingssystemen: Windows®, macOS®, LINUX®.

PL PODŁĄCZANIE KLAWIATURY DO GIER

Tryb bezprzewodowy

Podłącz klawiaturę do portu USB Type-A w komputerze. Przełącz na tryb przewodowy za pomocą przełącznika trybu (5) znajdującego się z tyłu klawiatury. System operacyjny automatycznie wykryje klawiaturę.

UWAGA: Przed użyciem klawiatury w trybie bezprzewodowym upewnij się, że klawiatura jest naładowana.

Tryb bezprzewodowy 2.4GHz

1. Podłącz dongle 2.4GHz do portu USB Type-A w komputerze.

2. Przełącz na tryb bezprzewodowy 2.4GHz za pomocą przełącznika trybu (5) znajdującego się z tyłu klawiatury.

UWAGA: Si klawiatuara jest w trybie 2.4GHz i dongle jest podłączony do komputera, ale klawiatura nie działa, ponownie sparuj urządzenie: Przytrzymaj kombinację klawiszy «FN1 + 4» przez 3 sekundy, aż zielona dioda zacznie migać, a następnie podłącz dongle do portu USB.

UWAGA: Jeśli klawiatura jest w trybie 2.4GHz i dongle jest podłączony do komputera, ale klawiatura nie działa, ponownie sparuj urządzenie: Przytrzymaj kombinację klawiszy «FN1 + 4» przez 3 sekundy, aż zielona dioda zacznie migać, a następnie podłącz dongle do portu USB.

Tryb bezprzewodowy BT

UWAGA: Klawiatura obsługuje do 3 profili BT, z których każdy może być używany dla osobnego urządzenia za pomocą kombinacji «FN1 + 1/2/3».

1. Przełącz na tryb bezprzewodowy BT za pomocą przełącznika trybu (5) znajdującego się z tyłu klawiatury.

2. Rozpocznij wyszukiwanie dostępnych urządzeń BT na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
3. Jeśli łączysz nowe urządzenie po raz pierwszy, przytrzymaj «FN1 + 1, 2 lub 3» przez 3 sekundy, aż niebieska dioda zacznie migać.

4. Znajdź klawiaturę HATOR® na liście i połącz się z nią.

Jeśli połączenie zakończy się powodzeniem, podświetlenie zostanie przywrócone, a system operacyjny automatycznie wykryje klawiaturę.

Po pomyślnym sparowaniu profilu po raz pierwszy możesz przełączać się między nimi, naciskając krótko «FN1 + wybrany profil 1/2/3».

UWAGA: Jeśli klawiatura jest w trybie BT, ale nie działa, ponownie sparuj urządzenie.

Konfiguracja klawiatury:

Ta klawiatura posiada oprogramowanie układowe oparte na QMK, które może być w VIA lub głębiej modyfikowane z modyfikacjami samego kodu, który jest dostępny publicznie w repozytorium GitHub QMK.

1. Aby rozpocząć dostosowywanie, podłącz klawiaturę do komputera w trybie przewodowym i autoryzuj ją na stronie <https://usevia.app/>

2. Ha a klawiatury nie może zostać autoryzowana, pobierz właściwy układ klawiatury w formacie .JSON z naszej strony internetowej (QR).
3. Możesz użyć zapisanych ustawień w dowolnym trybie bezprzewodowym.

AVISO: Atualmente, sólo se admiten navegadores con WebHID habilitado (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Užice online:

Pobierz oprogramowanie VIA do konfiguracji offline w przypadku braku dostępu do Internetu. <https://github.com/the-via/releases/releases>
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows®, macOS®, LINUX®.

RO CONECTAREA TASTATURII DE GAMING

Mod cu fir

Conectează tastatură la un port USB Type-A de pe computerul tău. Comută pe modul wireless 2.4GHz follostand l'interruttore modalità (5) aflat pe spatele tastaturii. Sistemul de operare va detecta automat tastatura.

AVIZ: Înainte de a folosi tastatura în modul wireless, asigură-te că tastatura este încărcată.

Mod wireless 2.4GHz

1. Conectează 2.4GHz dongle-ul la portul USB Type-A de pe computerul tău.

2. Comută pe modul wireless 2.4GHz follostand l'interruttore modalità (5) aflat pe spatele tastaturii.
- 2.4GHz wireless modus

2.4GHz wireless modus

Pentru performanțe mai bune în jocuri, plasează 2.4GHz dongle-ul mai aproape de tastatură.

AVIZ: Dacă tastatura este în modul 2.4GHz și dongle-ul este conectat la PC, dar tastatura nu funcționează, reface împerecherea. Apasă și tine apăsată combinația de taste «FN1 + 4» timp de 3 secunde până când lumina verde începe să clipească pentru a comuta la modul 2.4GHz.

Mod wireless BT

AVIZ: Tastatura suportă până la 3 profile BT, fiecare dintre ele putând fi utilizat pentru un dispozitiv separat cu combinații «FN1 + 1/2/3».

1. Comută pe modul wireless BT follostand comutatorul de mod (5) aflat pe spatele tastaturii.

2. Incepe să cauti dispozitivul BT disponibil pe dispozitivul la care vrei să-l conectezi.
3. Dacă te conectezi la un dispozitiv nou pentru prima dată, apăsa și tine apăsată combinația «FN1 + 1, 2 sau 3» timp de 3 secunde până când lumina albastră începe să clipească.

4. Găsește tastatura HATOR® în listă și conectează-te la ea.

Dacă conexiunea este reușită, iluminarea de fundal va fi restaurată, iar sistemul de operare va detecta automat dispozitivul tău.

După asocierea cu succes a unui profil pentru prima dată, poți comuta între ele print-o apăsare scurtă pe «FN1 + profilul dorit 1/2/3».

AVIZ: Dacă tastatura este în modul BT, dar nu funcționează, reface împerecherea.

Configurarea tastaturii:

Această tastatură are un firmware bazat pe QMK, care poate fi personalizat de utilizator în VIA sau mai în profunzime prin modificarea codului în sine, care este disponibil public în depozitul GitHub al QMK.

1. Pentru a începe personalizarea, conectați tastatura la PC în modul cu fir și autorizați tastatura dev <https://usevia.app/>

2. Dacă tastatura nu poate fi autorizată, descărcăți layout-ul corect al tastaturii în format .JSON de pe site-ul nostru (QR).
3. Puteți folosi setările salvate în orice mod wireless.

AVIZ: În prezent, sunt suportate doar browserele cu WebHID activat (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Utilizare offline:

Descarcă software-ul VIA pentru configurae offline în cazul lipsei accesului la Internet. <https://github.com/the-via/releases/releases>
Compatibilitate cu sisteme de operare: Windows®, macOS®, LINUX®.

BG CONECTARE TASTATURII DE GAMING

Свързване на вашата гейминг клавиатура

Свържете клавиатурата към USB Type-A порт на компютъра си. Превключете на режим с кабел, като използвате превключвателя на режим (5) на гърба на клавиатурата. Операционната система автоматично ще открие вашата клавиатура.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате клавиатурата в безжичен режим, се уверете, че тя е заредена.

2.4GHz безжичен режим

LT PRIJUNGTI SAVO ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA

Laidinis režimas

Prijunkite klaviatūrą prie USB Type-A prievado savo kompiuteriye. Prijunkite laidinį režimą, naudodami režimą jungikli [5] klaviatūros gale. Operacinė sistema automatiškai atpažins jūsų klaviatūrą.

PASTABA: Prieš naudodamiesi klaviatūra be laidinio režimu, įsitikinkite, kad klaviatūra yra įkrauta.

2.4GHz belaidis režimas

1. Prijunkite 2.4GHz donglį prie USB Type-A prievado savo kompiuteriye. 2. Naudodami 2.4GHz belaidį režimą, naudodami režimą jungikli [5] klaviatūros gale. Noredami geresnio žaidimų našumo, padėkite donglį arčiau klaviatūros.

PASTABA: Jei klaviatūra yra 2.4GHz režime ir donglis prijungtas prie kompiuterio, bet klaviatūra neveikia, atlikite poravimą iš naujo. Paspauskite ir palaikykite klavišų kombinaciją «FNI + 4» 3 sekundes, kol žalsas sviesos indikatorius pradės mirksėti, noredami persijungti į 2.4GHz režimą.

BT laidois režimas

PASTABA: Klaviatūra palaiko iki 3 BT profilių, kuriuos galima naudoti skirtingiems įrenginiams su «FNI + 1/2/3».

1. Paspauskite ir BT belaidį režimą, naudodami režimą jungikli [5] klaviatūros gale. 2. Pradėkite įsijungti galimą BT įrenginį įrenginyje, kurį norite prijungti.

3. Jei pirmą kartą prijungiate naują įrenginį, paspauskite ir palaikykite «FNI + 1, 2 arba 3» 3 sekundes, kol indikatorius pradės mirksėti.

4. Suraskite HATOR® klaviatūrų sąrašą ir prijunkite ją.

Jei prijungimas pavyks, apšvietimas bus atstatytas, o operacinė sistema automatiškai apšvies klaviatūrą.

Je pirmo sekinimo profilio įsijungimo galite persijungti tarp jų trumpai paspausdami «FNI + pasirinktas profilis 1/2/3».

PASTABA: Jei klaviatūra yra BT režime, bet neveikia, atlikite poravimą iš naujo.

Klaviatūros konfigūracija:

Ši klaviatūra turi QMK pagrindu sukurtą programę įrangą, kurią naudojotejas gali pritaikyti modifikacijoms. QMK arba giliau modifikuoti patį kodą, kuris yra viešai prieinamas QMK Github puslapyje.

1. Noredami pradėti pritaikymą, prijunkite klaviatūrą prie kompiuterio laidiniu režimu ir autorizuokite savo klaviatūrą adresu <https://usevia.app/> 2. Klaviatūra negalės atpažinti tinkamą web stizimeną dovgu klavių duženinį. JSON formatu iš mūsų svetainės (QR).

3. Išsivedus nustatymus, klaviatūra naudoti bet kuriame belaidiame režime.

PASTABA: Šiuo metu palaikomos tik naršyklės su įjungtu WebHD (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Neprisijungusio naudojimo atvejais:

Atsiųskite VIA programę įrangą neprisijungusiam konfigūravimui, jei nėra interneto prieigos.

Internet erisimį omadiginda çevrimdži yapilandırma için VIA yazılımını indirin. <https://github.com/the-via/releases/releases>

Paalokoms operacinės sistemos: Windows®, macOS®, LINUX®

EST ÜHENDAMINE TEIE MÄNGUKLAVIATUIURIGA

Juhtmega režiim

Ühendage klaviatuur arvuti USB Type-A pordiga.

Ühendage juhtmega režiimile, kasutades klaviatüuri tagaküljel olevat režiimilülitiit (5). Operatsioonisüsteem tuvastab teie klaviatüuri automaatselt.

TEADE: Enne klaviatüuri kasutamist juhtmega režiimis veenduge, et klaviatuur on laetud.

2.4GHz juhtmega režiim

1. Ühendage 2.4GHz dongle arvuti USB Type-A pordiga.

2. Lülitage 2.4GHz juhtmega režiimile, kasutades klaviatüuri tagaküljel olevat režiimilülitiit (5).

Parameks mängimise jõudluseks asetage dongle klaviatüurile lähemale.

TEADE: Kui klaviatuur on 2.4GHz režiimis ja dongle on ühendatud arvutiga, kuid klaviatuur ei tööta, tehke järgmine ühendus: hoidke klaviatüuri «FNI + 4» 3 sekundit, kuni roheline tuli hakkab vilkuma, et lülituda 2.4GHz režiimile.

BT juhtmega režiim

TEADE: Klaviatuur toetab kuni 3 BT-profiili, millest igalüht saab kasutada erineva seadme jaoks, kasutades kombinatsiooni «FNI + 1/2/3».

1. Lülitage BT juhtmega režiimile, kasutades klaviatüuri tagaküljel olevat režiimilülitiit (5).

2. Alustage seadme ühendamist arvuti seadmele, millele soovite ühenduse luua.

3. Kui loote ühenduse uue seadmega esimest korda, hoidke «FNI + 1, 2 või 3» all 3 sekundit, kuni sinine tuli hakkab vilkuma.

4. Zinkidke klaviatüuri laendist ja looge ühendus.

Kui ühendus on edukas, taastatakse taustvalgustus ja operatsioonisüsteem tuvastab klaviatüuri automaatselt.

Pärast profiili esmakordset edukat sidumist saate nende vahel lülituda, vajutades lühidalt «FNI + soovitud profiil 1/2/3».

TEADE: Kui klaviatuur on BT-režiimis, kuid ei tööta, tehke sidumine uuesti.

Klaviatüuri konfiguratsioon:

Sellel klaviatuuril on QMK-põhine püsivara, mida kasutaja saab kohandada VIA abil või põhikohandamisega, mis on avalikult kättesaadav QMK Githubi kodulehel. 1. Kohandamise alustamiseks laadige klaviatüuri arvutiga juhtmega režiimis ja autoriseerige oma klaviatüuri lehel <https://usevia.app/> 2. Kui klaviatuur on saas autoriseeritud, laadige meie veebisaidilt alla õige klaviatüuri paigutus JSON-formati (QR).

3. Salvestatud seadistat saate kasutada mis tahes juhtumiga režiimis.

TEADE: Praegu toetatakse ainult veebibrauserid, millel on WebHD lubatud (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Võrguta kasutamine:

Laadige alla VIA tarkvara võrguühendusest seadistamiseks juhul, kui internetiühendus puudub.

Internet erisimü omadiginda çevrimdži yapilandırma için VIA yazılımını indirin. <https://github.com/the-via/releases/releases>

Operatsioonisüsteemide tüli: Windows®, macOS®, LINUX®

TR OYUN KLAYVENİZİ BAĞLAMA

Kablolu mod

Yüklediğiniz bilgisayarınzdaki bir USB Type-A portuna bağlayın.

Vahda klavilyenin arçizlangatılmaa tilaın kâyttâmalla nâppâimistön takana olevaa tilan kytirtkâ (5). Kâyttôjârjetilmâtûi tunnistaa nâppâimistön otomatiseetti.

UYAR: Klavyeyi kabloluş modu kullanıldan önce, klavyenin şarj edilmiş olduğundan emin olun.

2.4GHz kabloluş mod

1. 2.4GHz dongle bilgisayarınzdaki bir USB Type-A portuna bağlayın.

2. Vahda 2.4GHz belaidi reziim, naudodami reziim jungikli [5] kulanlar: 2.4GHz kabloluş moda geçin.

Daha iyi oyun performansını içın dongliye klavyenize daha yakın bir yere yerleştirin.

UYAR: Klavye 2.4G modunda ve dongle bilgisayara bağlrysa, anak klayve çalıymıyorsa, eşleştirmeyi yeniden atlatte poravım isı naujo. Paspauskite ir palakykite klavyşu kombinacıı «FNI + 4» 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo alkaa vilkkua silmäyksellä 2.4GHz-tilaan.

BT kabloluş mod

UYAR: Klavye, her biri ayrı bir cihaz için kullanılabilecek 3 adede kadar BT profiliin destekler ve bu profiler «FNI + 1/2/3» ile seçilebilir.

1. Klavyenin arçizlangatılmaa tilaın kâyttâmalla nâppâimistön takana olevaa tilan kytirtkâ (5).

2. Başlanmak istediğiniz cihazda mevcut BT cihazlarını aramaya başlayın.

3. Yeni bir cihazı ilk kez bağlanyorsanız, mavi ışık yanıp sönmesi başlrysa anak «FNI + 1, 2 veya 3» tuş kombinasyonu 3 saniye boyunca basılı tutun, kâttâmalla nâppâimistön otomatiseetti.

4. Listede HATOR® klavyeyi bulun ve bağlayın.

Bağlantı başarılı olursa, arka aydınlatma geri yüklenir ve işletim sistemi klavyeyi otomatik olarak algılar.

Her bir profili ilk kez başlatır ve eşleştirdikten sonra, «FNI + istenilen profil 1/2/3» tuşlarına kısaca basarak «FNI + arandık profil 1/2/3».

UYAR: Klavye BT modunda anak çalıymıyorsa, eşleştirmeyi yeniden yapın.

Klavye yapilandırması:

Bu klavye, kulanlar tarafından VIA'da veya daha derinlemesine kodun kendisini modifikasyonlarıyla özelleştirilebilen QMK kulanlar bir yazılma sahiptir. Kod, QMK'nin Github deponunda herkeşee açık olarak bulunabilir. 1. Özelleştirmek başlamak için klavyeyi kablolu moda PCye bağlayın ve klavyenizi özelleştirebilirsiniz. <https://usevia.app/> adresine yetkilendirin. 2. Klavye yetkilendikten sonra, kulanlar web stizimenin dovgu klavye duženini. JSON formatında indirin (QR).

3. İskaydedilen talimatları herhang bir kabloluş modda kullanabilirsiniz.

UYAR: Su anda yalnızca WebHD etkinleştirilmiş tarayıcılar desteklenmektedir (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Çevrimdizi kullanımı:

Internet erisimü omadiginda çevrimdži yapilandırma için VIA yazılımını indirin. <https://github.com/the-via/releases/releases>

İşletim sistemi desteği: Windows®, macOS®, LINUX®

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ КЛАВІАТУРИ

Дротовий режим

Підключіть клавіатуру до порту USB Type-A на комп'ютері.

Переконійтеся у дротовій режими за допомогою перемикача режимів (5) на задній панелі клавіатури. Операційна система автоматично розпізнає клавіатуру.

Operatsionisüsteem tuvastab teie klaviatüuri automaatselt.

TEADE: Enne klaviatüuri kasutamist juhtmega režiimis veenduge, et klaviatuur on laetud.

Бездротовий режим 2.4GHz

1. Підключіть 2.4GHz dongle до порту USB Type-A на вашому комп'ютері.

2. Переключіть клавіатуру у бездротовий режим 2.4GHz за допомогою перемикача режимів (5) на нижній панелі клавіатури.

Для кращої стабільності сигналу, розмістіть dongle ближче до клавіатури під час гри.

PRIMITKA: Якщо клавіатура не працює в режимі 2.4GHz і dongle підключений до ПК, але клавіатура не працює, повторіть виконання сполучення: Натисніть і утримуйте комбінацію клавіш «FNI + 4» протягом 3 секунд, доки зелений індикатор не почне блимати, щоб перейти в режим 2.4GHz.

Бездротовий режим BT

PRIMITKA: Клавіатура підтримує до 3 BT-профільів, кожен з яких можна використовувати для окремого пристрою за допомогою комбінації «FNI + 1/2/3».

1. Переключіть клавіатуру на бездротовий режим BT, використовувачи перемикач режиму (5) на нижній панелі клавіатури.

2. Розпочинайте пошук доступних BT-пристроїв на пристрої, до якого ви хочете підключитися.

3. Якщо ви вперше підключаєте новий пристрій, натисніть і утримуйте «FNI + 1, 2 або 3» протягом 3 секунд, доки індикатор не почне блимати синім.

4. Зав'яжіть клавіатуру HATOR® у список доступних пристроїв та підключіться до неї. Якщо підключення успішне, підсвічування відновиться, і операційна система автоматично розпізнає клавіатуру.

Після успішного сполучення, ви можете перемикатися між сполученнями профілями коротким натисканнм «FNI + обраний профіль 1/2/3».

PRIMITKA: Якщо клавіатура в режимі BT, але не працює, повторіть виконання сполучення.

Конфігурація клавіатури:

Ця клавіатура має прошивку на основі QMK та може бути налаштована користувачем через VIA або глибоко модифікована модифікації самого коду, який можна знайти у відкритому коді проекту у репозиторії QMK на Github.

1. Для початку налаштування, підключіть клавіатуру до ПК у провідному режимі та авторизуйте її на сайті <https://usevia.app/>

2. Якщо клавіатура не вдається авторизувати, завантажте файл визначення клавіатури у форматі .JSON з нашого сайту (QR).

3. Після завантаження файлу налаштування в будь-якому бездротовому режимі.

PRIMITKA: Прагує використовувати лише браузеру з увімкненою функцією WebHD (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Офлайн-режим:

Завантажте програму забезпечення VIA для налаштування офлайн у разі відсутності постійного доступу до Інтернету.

Internet erisimü omadiginda çevrimdži yapilandırma için VIA yazılımını indirin. <https://github.com/the-via/releases/releases>

Operatsioonisüsteemide tüli: Windows®, macOS®, LINUX®

FI YHDISTÄ PELINÄPPÄIMISTÖSI

Langallinen tila

Yhdistä näppäimistö tietokoneesi USB Type-A -porttiin.

Vahda klavilyenin arçizlangatılmaa tilaın kâyttâmalla nâppâimistön takana olevaa tilan kytirtkâ (5). Kâyttôjârjetilmâtûi tunnistaa nâppâimistön otomatiseetti.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käytät näppäimistöä langattomassa tilassa, varmista, että se on ladattu.

2.4GHz langaton tila

1. Yhdistä 2.4GHz dongle tietokoneesi USB Type-A -porttiin.

2. Vahda 2.4GHz belaidi reziim, naudodami reziim jungikli [5] kulanlar: 2.4GHz kabloluş moda geçin.

Peremaa pelisuorituskykyä varten sijoita dongle lähemmäksi näppäimistöä.

UYAR: Klavye 2.4G modunda ve dongle bilgisayara bağlrysa, anak klayve çalıymıyorsa, eşleştirmeyi yeniden atlatte poravım isı naujo. Paspauskite ir palakykite klavyşu kombinacıı «FNI + 4» 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo alkaa vilkkua silmäyksellä 2.4GHz-tilaan.

BT-langaton tila

HUOMAUTUS: Näppäimistö tukee jopa kolmea BT-profiilia, joista jokainen voidaan käyttää eri laitteelle näppäinohjelmalla «FNI + 1/2/3».

1. Vahda BT-langattoman tilaan käyttämällä näppäimistön takana olevaa tilan kytkintä (5).

2. Aloita saatavilla olevien BT-laitteiden etsiminen laitteesta, johon haluat muodostaa yhteyden.

3. Jos muodostat yhteyden uuteen laitteeseen ensimmäistä kertaa, pidä «FNI + 1, 2 tai 3» painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo alkaa vilkkua silmäyksellä.

4. Etsi HATOR®-näppäimistö luettelosta ja muodosta yhteys siihen.

Yhteyden onnistuttua, taustavalo palautuu ja käyttöjärjestelmä tunnistaa näppäimistön automaattisesti.

Ensimmaisen profiilin käyttöönoton parillitksen jälkeen voit vaihtaa niiden välillä painamalla lyhyesti «FNI + anskat profiil 1/2/3».

HUOMAUTUS: Jos näppäimistö on BT-tilassa mutta ei toimi, suorita parillitös uudelleen.

Näppäimistön asetukset:

Tässä näppäimistössä on QMK-pohjainen laiteohjelmisto, joka voidaan joko mukauttaa modifikaatioinlailla özelleştirilebilen QMK kulanlar bir yazılma sahiptir. Kod, QMK'nin Github deponunda herkeşee açık olarak bulunabilir.

1. Özelleştirmek başlamak için klavyeyi kablolu moda PCye bağlayın ve klavyenizi özelleştirebilirsiniz. <https://usevia.app/> adresine yetkilendirin.

2. Klavye yetkilendikten sonra, kulanlar web stizimenin dovgu klavye duženini. JSON-formatında indirin (QR).

3. İskaydedilen talimatları herhang bir kabloluş modda kullanabilirsiniz.

UYAR: Su anda yalnızca WebHD etkinleştirilmiş tarayıcılar desteklenmektedir (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Offline-käyttö:

Lataa VIA-ohjelmavaren for frakoblet konfigurasjon ved mangel på Internet-tilgang. <https://github.com/the-via/releases/releases>

Käyttöjärjestelmätuki: Windows®, macOS®, LINUX®

SWE ANSLUT DIN SPELTANGENTBORD

Trådbundet läge

Anslut tangentbordet till en USB Type-A-port på din dator.

Vahda klavilyenin arçizlangatılmaa tilaın kâyttâmalla nâppâimistön takana olevaa tilan kytirtkâ (5) på baksiden af tangentbordet.

Operativsystemet kommer automatisk at uppdække dit tangentbord.

OBS: Innan du använder tangentbordet i trådlöst läge, se till att tangentbordet är laddat.

2.4GHz trådlöst läge

1. Anslut 2.4GHz-donglen till din dators USB Type-A-port.

2. Växla till 2.4GHz trådlöst läge med hjälp av lägesomkopplaren (5) på baksiden af tangentbordet.

Peremaa pelisuorituskykyä varten sijoita dongle lähemmäksi näppäimistöä.

UYAR: Klavye 2.4G modunda ve dongle ansluten till datorn, men tangentbordet inte fungerar, gör om parningen: Håll ned tangentkombinationen «FNI + 4» i 3 sekunder tills det gröna ljuset börjar blinka för att växla till 2.4GHz-läge.

BT-trådlöst läge

BEEMERK: Tastaturet understøtter op til 3 BT-profiler, som hver kan bruges til en separat enhed med «FNI + 1/2/3».

1. Skift til BT trådlöst tilstand ved hjælp af lægesomkopplaren (5) på baksiden af tangentbordet.

2. Start søgningen efter tilgængelige BT-enheder på den enhed, du vil forbinde til.

3. Hvis du forbinde til en ny enhed for første gang, skal du holde «FNI + 1, 2 eller 3» i 3 sekunder tills det blå lyslet på lys begynner at blinke.

4. Find HATOR®-tastaturet på listen og forbind til det.

Hvis forbindelsen lykkes, vil baggrundslsyt blive gendannet, og operativsystemet vil automatisk registrere tastaturet.

Når du har parret en profil for første gang, kan du skifte mellem dem ved hurtigt at trykke på «FNI + den ønskede profil 1/2/3».

BEEMERK: Hvis tastaturet er i BT-tilstand, men ikke fungerer, skal du parre det igen.

Tangentbordskonfiguration:

Dette tastatur har QMK-baseret firmware, som kan tilpasses af brugeren i VIA eller mere dybtgående ved at ændre selve koden, som er offentlig tilgængelig i QMK's GitHub-repositorium.

1. For at starte tilpasningen, koble tastaturet til din PC i kablet tilstand og autoriser dit tastatur på <https://usevia.app/>

2. Hvis tastaturet ikke kan autoriseres, skal du downloade den korrekte tastaturlayout i JSON-format fra vores hjemmeside (QR).

3. Du kan bruge de gemte indstillinger i enhver trådløs tilstand.

UYAR: Su anda yalnızca WebHD aktiveret understettes i øjeblikket (Google Chrome™, Microsoft Edge™, Opera™ v76+).

Användning offline:

Ladda ner VIA-programvaran for offlinekonfiguration om internetåtkomst saknas. <https://github.com/the-via/releases/releases>

Operativsystemsstöd: Windows®, macOS®, LINUX®

NO TILKOBLING AV SPILLTASTATURET DITT

Kablet modus

Koble tastaturet til en USB Type-A-port på datamaskinen din.

Vahda klavilyenin arçizlangatılmaa tilaın kâyttâmalla nâppâimistön takana olevaa tilan kytirtkâ (5) på baksiden av tastaturet.

Operativsystemet vil automatisk oppdage tastaturet ditt.

BEEMERK: Før du bruker tastaturet i trådløs modus, sørg for at tastaturet er ladet.

2.4GHz trådløs modus

1. Koble 2.4GHz-dongelen til en USB Type-A-port på datamaskinen din.

2. Bytt til 2.4GHz trådløs modus ved hjelp av modusvelgeren (5) på baksiden av tastaturet.

For bedre ytelse i spill, plasser dongelen nærmere tastaturet.

UYAR: Klavye 2.4G modunda ve dongle bilgisayara bağlrysa, anak klayve çalıymıyorsa, eşleştirmeyi yeniden atlatte poravım isı naujo. Paspauskite ir palakykite klavyşu kombinacıı «FNI + 4» 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo alkaa vilkkua silmäyksellä 2.4GHz-tilaan.

BT trådløs modus

BEEMERK: Tastaturet støtter opptil 3 BT-profiler, som hver kan brukes for en separat enhet med «FNI + 1/2/3».

1. Bytt til BT trådløs modus ved hjelp av modusvelgeren (5) på baksiden av tastaturet.

2. Start søk etter tilgjengelige BT-enheter på enheten du vil koble til.

3. Hvis du kobler til en ny enhet for første gang, hold inne «FNI + 1, 2 eller 3» i 3 sekunder til det blå lyset begynner å blinke.

4. Finn HATOR®-tastaturet i listen og koble til.

Hvis forbindelsen lykkes, vil baggrunnsbelysningen bli gjenopprettet, og operativsystemet vil automatisk oppdage tastaturet.

Etter at en profil er koblet til for første gang, kan du bytte mellom dem ved å trykke kort på «FNI + ønsket profil 1/2/3».

BEEMERK: Hvis tastaturet er i BT-modus, men ikke fungerer, vennligst par det på nytt.

Tastaturkonfigurasjon:

Dette tastatur har QMK-basert firmware som kan tilpasses av brukeren i VIA eller mer dybtgående med endringer av selve koden, som er tilgjengelig offentlig på QMK's GitHub-repositorium.