



User Manual

Model: H7025

Govee Outdoor Clear Bulb String Lights

English	01
Deutsch	08
Français	15
Español	22
Italiano	29

INSTALLATION OR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

- This String Light is rated as IP67 Waterproof.
- CAUTION - the power adapter should be placed indoors or connected into a socket with an IP65 protective enclosure.
- Tighten up the waterproof cap before installing the light.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- Any open ends must be sealed-off before use.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
- Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply.
- Do not open or cut the light.
- This product includes a built-in mic that can recognize sound information to synchronize lights and music.
- CAUTION -The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thanks for choosing the Govee Outdoor Clear Bulb String Lights. This product has an IP67 waterproof rating, making them ideal for outdoor use. Using Govee Home App, you can adjust its color and brightness and sync its lighting effects with rhythm by turning on Music Mode.

What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Adapter	1
Control Box	1
User Manual	1

At a Glance




- Press to turn the light on or off.
- Long press for 5 seconds to reset.



Installing Your Device

1. Connect the cables and firmly tighten the cable caps.



2. Hang the String Light to where you planned. And you may use plastic strips to locate specific points of the String Light.

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or GooglePlay (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the “ + ” icon in the top right corner and search for “H7025”.
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (eg. Google Home/Apple Homekit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button on the control box for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple Homekit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.


Specifications

Power Input	200-240VAC 50/60Hz
Power Output	24VDC 1A
Total Length (Including control box and power adapter)	48ft / 14.63m
Light Color	RGBW
Waterproof	String Light (IP67) Control Box (IP65)
Working Temperature	-20°C ~ 40°C / -4°F ~ 104°F

Troubleshooting

1. Failed to connect to Govee Home App.
 - a. Make sure the string lights are connected to power.
 - b. Make sure your smartphone's Bluetooth is enabled.
 - c. Keep your smart phone close to the control box and try again.
 2. Missing parts/Receiving products from a secondary sale.
 - a. Check the pictures on the web page to confirm what parts are missing and contact customer service in the app for replacements.
 - b. If you received a product from a secondary sale or a product that cannot work properly, please contact customer service in the app for a replacement.
 3. Network failure.
 - a. Make sure your home Wi-Fi is 2.4 Ghz, and your smartphone's Bluetooth is on.
 - b. Long press the control box for more than 5s to reset the whole light. Unbind and then rebind the light.
 - c. If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
 - d. Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
 - e. If the above methods cannot solve your problems, please contact customer service in the app to replace the control box.
 4. App operation guide is needed.
 - a. Open Govee Home App, tap My Profile>>Govee Instructions>>AppGuide>>How to Use, to find more details.
- If your problem persists, please contact Customer Support.

Disassembly Tip:



The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

INSTALLATIONS- ODER MONTAGEANLEITUNG

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

- Diese Lichterkette ist mit der IP67-Wasserschutzklasse bewertet.
- Ziehen Sie die wasserdichte Kappe fest, bevor Sie die Beleuchtung installieren.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Eventuell vorhandene offene Enden müssen vor der Verwendung verschlossen werden.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.
- Schließen Sie die Kette nicht an das Stromnetz an, wenn sie sich in der Verpackung befindet.
- Das Entfernen oder Einsetzen von Lampen ist nicht gestattet, während die Kette an die Stromversorgung angeschlossen ist.

- Öffnen oder schneiden Sie die Lichter nicht ab.
- Dieses Produkt verfügt über ein eingebautes Mikrofon, das Toninformationen erkennen kann, um Licht und Musik zu synchronisieren.
- ACHTUNG – Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Lichterkette für den Außenbereich mit transparenten Birnen. Dieses Produkt hat eine IP67-Wasserschutzklasse, was es ideal für den Einsatz im Freien macht. Mit der Govee Home App können Sie Farbe und Helligkeit anpassen und die Lichteffekte mit dem Rhythmus synchronisieren, indem Sie den Musikmodus einschalten.

Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Lichterkette	1
Adapter	1
Steuergerät	1
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick




- Drücken Sie diese Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.



Installieren Ihres Geräts

1. Schließen Sie die Kabel an und ziehen Sie die Kabelkappen fest an.



2. Hängen Sie die Lichterkette dort auf, wo Sie es geplant haben. Sie können auch Plastikstreifen verwenden, um bestimmte Punkte der Lichtkette zu markieren.

Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



1. Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das Symbol „+“ und suchen Sie nach „H7025“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Anleitung für Matter

Achtung:

1. Sie müssen die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple Homekit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts herstellen, wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Steuergerät 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Versuchen Sie danach, die Verbindung später erneut herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie die App herunter und öffnen Sie sie, die Matter unterstützt, wie Google Home/Apple Homekit usw.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Technische Daten


Stromeingang	200-240 V AC 50 / 60 Hz
Leistung	24VDC 1A
Gesamtlänge (Inklusive Steuerbox und Netzadapter)	48ft / 14,63m
Lichtfarbe	RGBW
Wasserdicht	Lichterkette (IP67) Steuergerät (IP65)
Betriebstemperatur	-20°C ~ 40°C / -4°F ~ 104°F

Problembehebung

1. Es konnte keine Verbindung zur Govee Home-App hergestellt werden.
 - a. Stellen Sie sicher, dass die Lichterkette an die Stromversorgung angeschlossen ist.
 - b. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
 - c. Halten Sie Ihr Smartphone in die Nähe des Steuergeräts und versuchen Sie es erneut.
2. Fehlende Teile/Erhalt von Produkten aus einem Zweitverkauf.
 - a. Sehen Sie sich die Bilder auf der Webseite an, um festzustellen, welche Teile fehlen. Wenden Sie sich für Ersatz an den Kundendienst in der App.
 - b. Wenn Sie ein Produkt aus einem Zweitverkauf erhalten haben oder ein Produkt, das nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice in der App, um einen Ersatz zu erhalten.
3. Netzwerkfehler.
 - a. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN zu Hause 2,4 GHz unterstützt und dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
 - b. Drücken Sie das Steuergerät länger als 5 Sekunden, um das gesamte Licht zurückzusetzen. Entkoppeln Sie das Licht und koppeln Sie es anschließend wieder an.
 - c. Wenn die Leuchte zu weit vom WLAN entfernt ist, bringen Sie das Gerät näher an das WLAN heran und verbinden Sie es dann erneut mit dem Netzwerk.
 - d. Überprüfen Sie, ob zu viele Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn ja, wechseln Sie zu einem anderen Netzwerk.
 - e. Wenn die oben genannten Methoden Ihre Probleme nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in der App, um die Steuerbox zu ersetzen.
4. Sie benötigen eine Bedienungsanleitung für die App.
 - a. Öffnen Sie die Govee Home-App und tippen Sie auf „Mein Profil>>Govee-Anweisungen>>AppGuide>>Verwendung“, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung.

Tipp zur Demontage



Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundenbetreuung

 Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

 Support: Lebenslanger technischer Support

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION OU DE MONTAGE

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

- Cette bande lumineuse est de classification d'étanchéité IP67.
- Resserrez le capuchon étanche d'installer les guirlandes.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, il faut remplacer l'ensemble du luminaire.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Toutes les extrémités ouvertes doivent être scellées avant utilisation.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est dans l'emballage.
- Ne retirez pas et n'insérez pas de lampes lorsque la chaîne est connectée à l'alimentation.
- N'ouvrez pas et ne coupez pas la guirlande.
- Ce produit comprend un micro intégré qui peut reconnaître les informations sonores pour synchroniser les lumières et la musique.
- ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi Guirlande lumineuse à ampoule transparente d'extérieur Govee. Ce produit a un indice d'étanchéité IP67, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Grâce à l'application Govee Home, vous pouvez régler sa couleur et sa luminosité et synchroniser ses effets d'éclairage avec le rythme en activant le mode Musique.

Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Manuel d'utilisation	1

Vue d'ensemble




- Appuyez pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.



Installation de votre appareil

1. Connectez les câbles et serrez fermement les capuchons des câbles.



2. Accrochez la guirlande lumineuse à l'endroit prévu. Vous pouvez également utiliser des bandes en plastique pour localiser des points spécifiques de la guirlande lumineuse.

Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou GooglePlay (appareils Android).
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7025 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez terminer la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple, Google Home/Apple Homekit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lorsque vous utilisez Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit n'arrive pas à se connecter à l'application, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'Application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application qui prend en charge Matter telle que Google Home/Apple Homekit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques


Entrée d'alimentation	200-240 VCA 50/60 Hz
Puissance de sortie	24 V CC 1 A
Longueur totale (Boîtier de commande et adaptateur secteur inclus)	48 pi / 14,63 m
Couleur d'éclairage	RGBW
Étanche	Guirlande lumineuse (IP67) Boîtier de commande (IP65)
Température de fonctionnement	-20 °C à 40 °C / -4 °F à 104 °F

Dépannage

1. Échec de la connexion à l'application Govee Home.
 - a. Assurez-vous que les guirlandes lumineuses sont connectées à l'alimentation.
 - b. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - c. Gardez votre smartphone à proximité du boîtier de commande et réessayez.
2. Pièces manquantes/Réception de produits provenant d'une vente secondaire.
 - a. Vérifiez les images sur la page Web pour confirmer quelles pièces sont manquantes et contactez le service clients dans l'application pour les remplacements.
 - b. Si vous avez reçu un produit provenant d'une vente secondaire ou un produit qui ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service clients dans l'application pour un remplacement.
3. Panne de réseau.
 - a. Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 - b. Appuyez longuement sur le boîtier de commande pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser tout le luminaire. Déconnectez puis réassociez le luminaire.
 - c. Si le luminaire est trop éloigné du Wi-Fi, rapprochez l'appareil du Wi-Fi, puis reconnectez-vous au réseau.
 - d. Vérifiez s'il y a trop d'appareils connectés au réseau. Si tel est le cas, passez à un autre réseau.
 - e. Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre vos problèmes, veuillez contacter le service client dans l'application pour remplacer le boîtier de commande.
4. Un guide d'utilisation de l'application est nécessaire.
 - a. Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur Mon profil >> Instructions Govee >> Guide de l'application >> Comment utiliser pour consulter plus de détails.

Si votre problème persiste, veuillez contacter le service client.

Astuce de démontage :



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Esta guirnalda de luces tiene una clasificación de resistencia al agua IP67.
- Apriete con fuerza el conector resistente al agua antes de instalar las luces.
- La fuente de luz de este dispositivo no se puede reemplazar. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar la lámpara completa.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- Los extremos abiertos deben sellarse antes de usar el producto.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- No conecte la cadena a la red eléctrica mientras esté en el embalaje.
- No retire ni inserte lámparas mientras la cadena esté conectada a la fuente de alimentación.

- No abra ni corte la luz.
- Este producto incluye un micrófono incorporado que puede reconocer sonidos para sincronizar luces y música.
- PRECAUCIÓN: este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Introducción

Gracias por elegir las Cadena de luces de bombilla transparente para exteriores de Govee. Este producto tiene una clasificación de resistencia al agua IP67, lo que lo hace ideal para uso en exteriores. Con la aplicación Govee Home, se puede ajustar su color y brillo y sincronizar sus efectos lumínicos con el ritmo activando el modo Música.

Contenido

Artículo	Cantidad
Guirnalda de luces	1
Adaptador	1
Caja de control	1
Manual del usuario	1

De un vistazo




- Pulse para encender o apagar las luces.
- Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer.



Instalación de su dispositivo

1. Conecte los cables y apriete firmemente las roscas de los cables.



2. Cuelgue la guirnalda de luces en el lugar que desee. También puede usar tiras de plástico para fijar puntos específicos de la guirnalda de luces.

Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



1. Descargue la aplicación Govee Home desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono “+” en la esquina superior derecha y busque “H7025”.
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si no es posible conectar el producto a la aplicación, mantenga pulsado el botón de encendido en la caja de control durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica. Después de eso, intente conectarlo de nuevo.

Paso 1

Busca el código QR o el número de dispositivo de Matter en el producto o en la página Ajustes del dispositivo en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descargue y abra la aplicación compatible con Matter, como Google Home/Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utiliza el número de dispositivo o el código QR del producto en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Especificaciones

Potencia absorbida	200-240 VAC 50/60 Hz
Salida de potencia	24 VCC 1 A
Longitud total (incluyendo la caja de control y el adaptador de corriente)	14,63m / 48ft
Color de la luz	RGBW
Resistencia al agua	Guirnalda de luces (IP67) Caja de control (IP65)
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C / -4 ~ 104 °F

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.
 - a. Asegúrese de que la guirnalda de luces esté conectada a la corriente.
 - b. Asegúrese de que el Bluetooth de su smartphone esté habilitado.
 - c. Mantenga su smartphone cerca de la caja de control e inténtelo de nuevo.
2. Piezas faltantes/Recibir productos de una venta secundaria.
 - a. Consulte las imágenes en la página web para confirmar qué piezas faltan y contacte con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener reemplazos.
 - b. Si usted recibió un producto de una venta secundaria o un producto que no funciona correctamente, contacte con el servicio de atención al cliente en la aplicación para obtener un reemplazo.
3. Fallo de red.
 - a. Asegúrese de que su red Wi-Fi sea de 2,4 GHz y que el Bluetooth de su smartphone esté activado.
 - b. Mantenga presionada la caja de control más de 5 segundos para restablecer toda la luz. Desvincule la luz y vuelva a vincularla.
 - c. Si la luz está demasiado lejos del Wi-Fi, acerque el dispositivo al Wi-Fi y luego vuelva a conectarse a la red.
 - d. Compruebe si hay demasiados dispositivos conectados a la red. Si es así, cambie a otra red.
 - e. Si los métodos anteriores no pueden resolver sus problemas, contacte por favor con el servicio de atención al cliente en la aplicación para reemplazar la caja de control.
4. Se necesita una guía de funcionamiento de la aplicación.
 - a. Abra la aplicación Govee Home, toque Mi perfil >> Instrucciones de Govee >> Guía de la aplicación >> Cómo utilizar, para encontrar más detalles.

Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al cliente.

Consejo para desmontar



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte técnico de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Sitio web oficial: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

- Questa stringa luminosa è classificata come impermeabile IP67.
- Serrare il cappuccio impermeabile prima di installare la luce.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio di illuminazione dovrà essere sostituito.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Eventuali estremità aperte devono essere sigillate prima dell'uso.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è nella confezione.
- Non rimuovere o inserire lampade mentre la catena è collegata all'alimentazione.

- Non aprire o tagliare la luce.
- Questo prodotto include un microfono integrato in grado di riconoscere le informazioni audio per sincronizzare luci e musica.
- **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Introduzione

Grazie per aver scelto la Luci da esterno con lampadine trasparenti Govee. Questo prodotto ha un grado di impermeabilità IP67, che lo rende ideale per l'uso all'aperto. Utilizzando l'app Govee Home, puoi regolarne il colore e la luminosità e sincronizzare gli effetti luminosi con il ritmo attivando la modalità musica.

Contenuto

Articolo	Quantità
Striscia luminosa	1
Adattatore	1
Centralina di controllo	1
Manuale utente	1

A prima vista




- Premi per accendere o spegnere la luce.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.



Installazione del dispositivo

1. Collega i cavi e serra saldamente i cappucci dei cavi.



2. Appendi la stringa luminosa nel punto che hai pianificato. E puoi utilizzare strisce di plastica per individuare punti specifici della stringa luminosa.

Associare la luce con l'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



1. Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da GooglePlay (dispositivi Android).
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H7025".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. Quando si utilizza Matter per la prima volta, è necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad esempio Google Home/Apple Homekit ecc.) entro 15 minuti dalla prima accensione del prodotto.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, tieni premuto il pulsante di accensione sulla centralina di controllo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi, provare a connettersi di nuovo in un secondo momento.

Passaggio 1

Trovare il codice QR o il numero del dispositivo di Matter sul prodotto o nella pagina Impostazioni del dispositivo nell'app Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scarica e apri l'app che supporta Matter, come Google Home/Apple Homekit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.


Specifiche

Ingresso alimentazione	200-240 V CA 50/60 Hz
Potenza in uscita	24 V CC 1A
Lunghezza totale (Inclusa centralina di controllo e adattatore di alimentazione)	48 piedi / 14,63 m
Colore luce	RGBW
Impermeabile	Stringa di luci (IP67) Centralina di controllo (IP65)
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C / -4°F ~ 104°F

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.
 - a. Assicurati che le luci della stringa siano collegate all'alimentazione.
 - b. Assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia attivato.
 - c. Tieni lo smartphone vicino alla centralina di controllo e riprova.
 2. Parti mancanti/Ricezione di prodotti da una vendita secondaria.
 - a. Controlla le immagini sulla pagina web per verificare quali parti mancano e contatta il servizio clienti nell'app per le sostituzioni.
 - b. Se si è ricevuto un prodotto da una vendita secondaria o un prodotto che non funziona correttamente, contattare il servizio clienti nell'app per una sostituzione.
 3. Errore di rete.
 - a. Assicurati che la tua rete Wi-Fi domestica sia a 2,4 Ghz e che il Bluetooth del tuo smartphone sia attivo.
 - b. Premi a lungo la centralina di controllo per più di 5 secondi per resettare l'intera luce. Scollega e quindi ricollega la luce.
 - c. Se la luce è troppo lontana dal Wi-Fi, avvicina il dispositivo al Wi-Fi, quindi riconnettiti alla rete.
 - d. Controlla se ci sono troppi dispositivi collegati alla rete. In tal caso, passa a un'altra rete.
 - e. Se i metodi sopra descritti non riescono a risolvere il problema, contatta il servizio clienti dell'applicazione per sostituire la centralina.
 4. È necessaria la guida al funzionamento dell'app.
 - a. Per maggiori dettagli apri l'app Govee Home, tocca Il mio profilo >> Istruzioni Govee >> Guida all'app >> Come usare.
- Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Consejo para desmontar



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Servizio clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Supporto:** Supporto tecnico a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Sito web ufficiale:** www.govee.com

 **@GOVEE**  **@goveeofficial**  **@govee.official**

 **@GoveeOfficial**  **@GOVEE**

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all’indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(E-mail: uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable

de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	468.9nm	96.9%
Green	523.0nm	78.8%
Red	624.6nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 2700K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	468,9nm	96,9%
Grün	523,0nm	78,8%
Rot	624,6nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 2700K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	468,9nm	96,9%
Vert	523,0nm	78,8%
Rouge	624,6nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.
Réglages de contrôle de référence : 2700K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	468,9nm	96,9%
Verde	523,0nm	78,8%
Rojo	624,6nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.
Ajustes de control de referencia: 2700K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	468,9nm	96,9%
Verde	523,0nm	78,8%
Rosso	624,6nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 2700K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.





Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com